

Handleiding instellen WiFi dongle

Zorg er voor dat de Wifi module en/of ontvanger van de afstandsbediening worden aangesloten voordat de Raspberry wordt voorzien van spanning van de adapter.

Stap 1: Ga in het menu naar "Programma's" en selecteer vervolgens "Raspbmc settings"

Stap 2: Selecteer "netwerk mode" en zet deze op "Wireless Wi-Fi network"

Stap 3: Druk vervolgens op "scan networks" en selecteer uw draadloze netwerk

Stap 4: Ga vervolgens opnieuw naar "Programma's" en vervolgens "Raspbmc settings"

Stap 5: Selecteer "WiFi KEY" en vul vervolgens uw draadloze netwerk w:

De Raspberry Pi zou nu verbinding moeten hebben met het WiFi netwerk.

Kijk op www.gadgetpark.nl voor al onze producten.

Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@gadgetpark.nl